

MASTER  
**Chef**<sup>MC</sup>

## RÉCHAUD DEUX BRÛLEURS

Modèle no. 043-1201-8



### MODE D'EMPLOI

Lire ce mode d'emploi entièrement avant d'utiliser et conservez-le pour référence.

Modèle no. 043-1201-8 | Communiquez avec nous : 1 855 803-9313

Précautions importantes	2
Mode d'emploi	3
Nettoyage et entretien	4
Garantie	4

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Afin de vous protéger contre tous risques électriques ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
6. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé ou après que l'appareil a été endommagé. Retourner l'appareil au fabricant pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la Section « Garantie ».
7. L'utilisation d'accessoires non suggérés par le fabricant peut comporter des risques.
8. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
9. Ne pas laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
11. Toujours brancher le cordon dans l'appareil d'abord, puis dans une prise murale. Avant de débrancher, mettre l'appareil en position « OFF » puis retirer le cordon de la prise murale.
12. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec beaucoup de précaution.
13. Ce produit est destiné à un usage domestique seulement. Ne pas utiliser l'appareil à d'autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.
14. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.

### CONSERVER CES DIRECTIVES USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT



#### Fiche de mise à la terre

Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni d'une fiche à la terre (2 broches et une tige). Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, consulter un électricien compétent. Ne pas modifier la fiche en aucune façon ou ni utiliser un adaptateur.

Toute casserole ou contenant à fond plat utilisé sur une cuisinière électrique ordinaire peut être employé sur la cuisinière portable. Pour un transfert de chaleur maximum nous recommandons d'utiliser des casseroles dont le fond est épais et parfaitement plat. Les casseroles faites d'aluminium ou autre matériau et qui ont une base intégrée en aluminium, donneront les meilleurs résultats. N'importe quelle casserole peut être utilisée pour réchauffer les aliments. Cependant, dans le cas où le maximum d'énergie est requis, comme pour faire bouillir de l'eau, il faut alors utiliser une casserole appropriée.

1. Installer la cuisinière portable sur une surface plane et sèche. S'assurer que les boutons sont en position '0'. Brancher l'appareil dans une prise murale AC de 120 volts. Une fois que l'appareil est branché dans la prise murale, le voyant lumineux rouge s'allumera jusqu'à ce qu'il soit débranché.
2. Placer la casserole et son contenu sur l'élément. Chaque élément est pourvu de son propre bouton de contrôle de la température et d'un voyant lumineux.
3. Tourner le bouton, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la température désirée. Le voyant lumineux vert s'allume et s'éteint pour indiquer que la température choisie est maintenue automatiquement.



#### REMARQUE :

1. NE PAS pré-chauffer l'élément.
2. NE PAS mettre l'appareil en circuit avant d'avoir déposé la casserole sur l'élément.
3. Le petit élément a une puissance de 600 watts et le grand, 900 watts.

1. Débrancher l'appareil et laisser refroidir.
2. Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un linge ou une éponge humide et de l'eau chaude savonneuse.
3. NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS.
4. NE JAMAIS IMMERGER CET APPAREIL DANS L'EAU.

**GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN**

Cet article MASTERCHEF comporte une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

