

Make Hacer Fabricant	Model Modelo Modèle	Years Años Année	Procedure Procedimiento Procédure
Chrysler	300	2001-2004	CDJ-1
Chrysler	Concorde	2001-2004	CDJ-1
Chrysler	LHS	2001-2001	CDJ-1
Chrysler	Sebring Sedan	2001-2006	CDJ-1
Dodge	Intrepid	2001-2004	CDJ-1
Dodge	Stratus Sedan	2001-2006	CDJ-1
Dodge	Viper	2005-2006	CDJ-1
Dodge	Viper	2008-2009	CDJ-1
Jeep	Liberty	2002-2004	CDJ-1



For assistance, consult with store associate where FOB was purchased.

Para asistencia, consulte con algún asociado de la tienda en donde pueden ser comprados los Controles Remoto (FOB).

Pour obtenir de l'assistance, consultez un associé en magasin.

CDJ-1

IMPORTANT: Requires one working remote.

All remotes not present at time of programming will become inoperable.

1. Enter the vehicle and close all doors.
2. Fasten your seat belt (this will eliminate any extra chiming that may cause confusion).
3. Press the LOCK button on the working remote 5 times at 2 second intervals to resynchronize remote.
4. Insert key into the ignition and turn to the RUN position (do not start engine). Wait for ignition chimes to stop.
5. Press and hold the UNLOCK button on the working remote for 4 to 10 seconds.
6. Within the 4 to 10 seconds, continue to hold UNLOCK button and then press the PANIC button for 1 second and release both buttons. A chime will sound to indicate that the vehicle has entered programming mode (allow 3 seconds for chime to sound).
7. Within 30 seconds of the chime, together press and release the LOCK and UNLOCK buttons on the new remote. Then press and release just the UNLOCK button on the same remote. A chime will sound indicating the new remote has been programmed.
8. Repeat step 7 for each additional remote. A chime will sound after each additional remote is programmed.
9. Remove the ignition key. Verify each remote has been successfully programmed.

IMPORTANTE: Requiere un control remoto que esté funcionando correctamente

Todos los controles remotos que no estén presentes al tiempo de la programación quedaran inoperables.

1. Ingrese al vehículo y cierre todas las puertas
2. Abroche el cinturón de seguridad (esto eliminara cualquier sonido de campana que pueda causar alguna confusión)
3. Presione el botón de CERRAR SEGUROS en el control remoto original 5 veces en intervalos de 2 segundos cada uno para sincronizar nuevamente el control remoto al vehículo.
4. Inserte la llave en el encendido y gire la llave a la posición ENCENDIDO (no encienda el motor). Espere a que el sonido de campaneo pare.
5. Presione y sostenga el botón de ABRIR en el control remoto original de 4 a 10 segundos
6. En los siguientes 4 a 10 segundos, continúe apretando el botón de ABRIR y presione el botón de PANICO por un segundo y libere ambos botones. Un sonido de campaneo indicara que el vehículo ha entrado al modo de programación (deje pasar 3 segundos para que el sonido de campaneo aparezca).
7. En los siguientes 30 segundos del sonido de campaneo, presione al mismo tiempo los botones de ABRIR y CERRAR en el nuevo control remoto, después presione y libere solo el botón de ABRIR en el mismo control. Un sonido de campaneo indicara que el nuevo control remoto ha sido programado correctamente.
8. Repita el paso 7 para cada uno de los controles remoto nuevos que desee programar. Un sonido de campaneo sonara después de cada uno de los controles remotos adicionales que programe.
9. Retire del encendido la llave. Verifique cada uno de los controles remotos programados utilizando alguno de los botones.

IMPORTANT: Requiert une télécommande qui fonctionne.

Les télécommandes non présentes durant la programmation deviendront inutilisables.

1. Asseyez-vous dans le véhicule et fermez toutes les portes.
2. Bouclez votre ceinture (ceci éliminera des timbres sonores supplémentaires qui pourraient porter à confusion).
3. Appuyez sur le bouton LOCK (verrouillage) sur la télécommande qui fonctionne 5 fois à intervalles de 2 secondes pour resynchroniser la télécommande.
4. Insérez la clé dans le contact et mettez en position RUN (marche) (ne mettez pas le moteur en marche). Attendez que le timbre sonore du contact s'arrête.
5. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton UNLOCK (déverrouiller) sur la télécommande qui fonctionne pendant 4 à 10 secondes.
6. Durant les 4 à 10 secondes, continuez de maintenir le bouton UNLOCK enfoncé et appuyez sur le bouton PANIC pendant 1 seconde puis relâchez les deux boutons ensemble. Un timbre sonore indiquera que le véhicule est maintenant en mode de programmation (laissez 3 secondes au timbre sonore).
7. Dans les 30 secondes suivant le timbre sonore, appuyez et relâchez en même temps les boutons LOCK et UNLOCK de la nouvelle télécommande. Ensuite, appuyez et relâchez seulement le bouton UNLOCK de cette même télécommande. Un timbre sonore indiquera que la nouvelle télécommande a bien été programmée.
8. Recommencez l'étape 7 pour chaque télécommande supplémentaire. Il y aura un timbre sonore une fois que chaque télécommande supplémentaire sera programmée.
9. Retirez la clé du contact. Vérifiez que chaque télécommande a bien été programmée.