

TURNING OFF THE SCALE

Press and hold the [TARE/ON/OFF] button for 3 seconds to turn off the scale. The scale will automatically power off after 2 minutes of inactivity.

BACKLIT DISPLAY

The scale features a backlit display. When the unit is powered on, the display will stay lit until the unit is powered off.

OVERLOAD

When the scale is overloaded, the message "EEEE" will appear on the screen.

TROUBLESHOOTING

If the scale appears to be providing incorrect readings, please ensure that the batteries are properly inserted, connecting with the appropriate contacts within the compartment. You may also wish to attempt replacing the batteries.

If the scale continues to malfunction, please contact Customer Service.



ENVIRONMENTAL THREAT

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal.

Materials are recyclable as mentioned in this marking. By recycling, material recycling or other methods of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.

SPRINGFIELD INSTRUMENTS INC./
INSTRUMENTS SPRINGFIELD
100 BARR STREET
DORVAL, QUEBEC H4T 1Y4
468-687-4040
@SPRINGFIELDINSTRUMENTS.COM

#3836-48

FR

Cette balance est conçue pour un usage domestique seulement et non pas à des fins commerciales.

SPÉCIFICATIONS

Capacité de pesage : 5 000 g (5 kg)

Graduation : 1 g

Unités : g/lb/oz/kg

Il est très important de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

ATTENTION!


- Comme cette balance est un instrument de précision, il faut la manipuler avec soin, c.-à-d. ne l'exposer à des températures extrêmes, à l'humidité et à la lumière directe du soleil. Évitez l'impact.
- Tenez la balance loin des sources de chaleur.
- Nettoyez la balance avec un linge humide; n'utilisez jamais de substances abrasives ni de solvants.
- Ne surchargez pas la balance.
- N'ouvrez pas la balance. Si celle-ci a été ouverte ou modifiée, cela annule la garantie.
- Évitez tout contact avec l'eau courante. Si un liquide est renversé sur l'appareil, essuyez immédiatement.

INFORMATION AU SUJET DES PILES

La balance fonctionne avec 2 piles boutons CR2032 (3 V). Elle est vendue avec des piles CR2032 installées dans le compartiment des piles.


1. Retirez le couvercle du compartiment des piles se trouvant à l'arrière de la balance.
2. Enlevez la pellicule de plastique sous les deux piles – celle-ci empêche les piles de se décharger pendant l'expédition.
3. Si les piles sont faibles, l'écran affiche « LO ». Il est alors temps de remplacer les piles.

MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL

1. Placez la balance sur une surface plane et solide.
2. Appuyez sur le bouton [TARE/ON/OFF] se trouvant sur le panneau avant. Au bout de 3 secondes, l'écran affiche « 0 ».
3. Appuyez sur le bouton [UNIT] pour choisir l'unité de mesure : G/LB/OZ/KG.
4. Lorsque l'icône  s'affiche, la balance est prête à être utilisée.

FONCTION DE TARAGE (TARE)

Servez-vous de cette fonction si vous souhaitez ajouter des ingrédients un à un dans un contenant (contenant non inclus). La fonction de tarage permet de soustraire le poids du contenant afin que le poids des ingrédients soit mesuré et affiché. Cette fonction vous permet également de peser différents ingrédients à mesure que vous les ajoutez dans le même bol, et ce, sans que vous ayez à enlever ceux déjà pesés.

1. Lorsque la balance de cuisine est éteinte, placez un contenant ou un bol sur le plateau de la balance.
2. Appuyez sur le bouton [TARE/ON/OFF] se trouvant sur le panneau avant. Au bout de 3 secondes, l'écran affiche « 0 ».
3. Placez le premier ingrédient dans le contenant. L'écran indique le poids du premier ingrédient.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton [TARE/ON/OFF] pour remettre l'écran à zéro. L'icône  indique que l'appareil a bien été remis à zéro. N'enlevez pas le premier ingrédient.
5. Placez le second ingrédient dans le contenant. L'écran indique alors le poids du second ingrédient.
6. Répétez ces étapes pour les ingrédients suivants.