

Description du produit:

Le premier fini opaque extérieur actif est une teinture à base de polymère 100% acrylique. Il est conçu spécifiquement pour les terrasses, balustrades, bardages, clôtures et meubles de patio en bois.

Caractéristiques:

- Excellente rétention de la couleur
- Application à basse température
- Résiste à la fissuration et au pelage
- Résistance au ramassage de la saleté
- Excellente adhérence et durabilité
- Résistance à l'abrasion humide
- Séchage rapide
- Hydrofuge
- Résistant à la moisissure et à la moisissure
- Faible COV
- Disponible en couleurs pré-mélangées et en bases à teinter

Usage:

- Extérieur seulement
- Bois neuf ou nu, bois traité sous pression, pin, cèdre
- Bois composites altérés pendant plus d'un an
- Surfaces verticales et horizontales

⚠ Prudence:

Les surfaces teintées peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Fermer le récipient après chaque utilisation. Le ponçage à sec, la découpe à la flamme et / ou le soudage de films de peinture secs peuvent générer de la poussière et / ou des fumées. Éviter de respirer les vapeurs de peinture. Un équipement de protection respiratoire approprié doit être utilisé. NE PERMETTEZ PAS AU PRODUIT DE GELER. PEUT CAUSER L'IRRITATION DES YEUX, DU NEZ, DE LA GORGE ET / OU DE LA PEAU. Si la tache pénètre dans les yeux ou sur la peau, rincez abondamment avec de l'eau. En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Garder hors de la portée des enfants.

Nocif en cas d'ingestion consulter un médecin.

Reportez-vous à la fiche signalétique pour des informations appropriées sur la santé et la sécurité.

Applicateurs:

Applicateur à tampon, brosse en nylon ou polyester, pulvérisateur sans air.

Nettoyage:

Savon et eau.

Entreposage:

Conserver le produit dans un endroit sec et ventilé entre 10-30 °C (50-89.6°C). Les conteneurs non ouverts peuvent être stockés jusqu'à 3 ans.

Disposition:

Consultez votre municipalité pour les procédures d'élimination appropriées.

Garantie à vie limitée:

La performance du produit est couverte par une garantie à vie limitée lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions de l'étiquette sur une surface correctement préparée. Cette garantie est efficace tant que vous résidez dans votre maison et n'est pas transférable. En cas de problème de performance, contactez le 1-866-paint99 (1-866-724-6899). Nous pouvons, à notre discrétion, sur preuve d'achat, vous fournir une peinture de remplacement gratuite ou nous rembourserons le prix d'achat total avec une carte-cadeau.

Spécifications techniques (25 °C / 77 °F):

Niveau de brillance:

Finition coquille d'œuf

Brillance à 60°: 10-15%

Brillance à 85°: 25-35%

🕒 Temps de séchage:

Laisser sécher la tache pendant 2 heures dans la plage de température optimale.

Pour recouvrir: 2-24 heures

Durcissement complet: 14 jours (attendre le durcissement complet avant de laver la tache)

La température, l'humidité et la variation de couleur peuvent affecter le temps de séchage.

Taux d'étalement par couche:

Couvre jusqu'à 46-56m² (500-600 pi²) par 3,78 L

En excluant les pertes causées par les variations dans les méthodes d'application ou la porosité de la surface.

Composés organiques volatils (COV):

- COV: < 85 g / L (l'ajout de colorants peut augmenter le niveau de COV)
- Réglementation canadienne sur les COV: < 250 g / L

Solide par volume *:

25%

Préparation de surface:

- Utilisez un nettoyant pour bois approprié pour débarrasser la surface de la moisissure et de la moisissure, bien rincer. Laisser sécher complètement avant d'appliquer la tâche.
- Enlevez toutes les pièces détachées ou qui s'écaillent, la poussière, la saleté, la graisse et autres contaminants de surface.
- Pour les surfaces en mauvais état, un décapant à bois peut être nécessaire.
- Poncez légèrement le substrat à l'aide d'une ponceuse à grain 60-80 si les fibres sont encore lâches ou s'il y a des éclats.
- Les vieilles planches fissurées ou déformées doivent être remplacées.
- Réparez les trous et les fissures avec une pâte de remplissage ou un composé à joints adapté à la surface à réparer.
- Une ventilation insuffisante des tabliers et une humidité continue peuvent provoquer une défaillance prématurée des taches.
- **Application:**
- La teinture doit être appliquée lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 10-32°C (50-89.6°F).
- La teneur en humidité du bois pendant l'application ne doit pas dépasser 18%.
- Ne tachez pas lorsque de la pluie ou de la condensation importante est attendue dans les 24 à 48 heures.
- Inter changer les contenants du même produit pour assurer l'uniformité de la couleur.
- Remuez fréquemment les taches pendant l'application. La teinture teintée doit être agitée ou bien agitée si elle est conservée plus d'une semaine.
- Ne pas appliquer la tache trop fortement. Deux couches minces sont recommandées.
- Appliquer le produit en respectant son taux d'épandage.
- Respectez le temps de séchage entre les couches.
- Maintenir un bord humide pendant l'application.
- Évitez les marques de recouvrement en appliquant le produit de bout

Cette garantie exclut (i) la main-d'œuvre ou le coût de la main-d'œuvre pour l'application de toute peinture, et (ii) les dépenses, pertes ou dommages indirects ou consécutifs..

- en bout sur des longueurs de carte complètes.
- Pour de meilleurs résultats, tachez tous les côtés ainsi que les bords avant et arrière de la planche.
- DILUTION: PRÊT À L'EMPLOI.