


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## TABLE À MANGER MODENA

N° DE PRODUIT : 088-1690

N° DE MODÈLE : HUC31449



### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Important : Veuillez lire ces instructions attentivement avant de procéder à l'assemblage de cet article.  
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

Numéro sans frais du centre de service  
Téléphone : 1 800 916-9390  
Fax : 1 905 264-1154


N° DE PRODUIT : 088-1690  
N° DE MODÈLE : HUC31449

CANVAS<sup>TM/MC</sup>

LISTE DES PIÈCES




1. PIED x 4




2. PLATEAU DE TABLE x 1

Ⓐ RONDELLE = 8 pces



Ⓑ CONTRE-ÉCROU = 8 pces



Ⓒ CLÉ = 1 pce

6 N° DE PRODUIT: 088-1690 | N° DE MODÈLE: HUC31499


CANVAS™/MC

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE

**Étape 1**


Pièces requises : 1, 2, A, B et C  
Placez le plateau de table sur une surface plane à l'envers.  
Insérez les deux un pied (1) dans les plateau de table (2).  
Posez une rondelle (A) et un contre-écrou (8) sur chaque boulon de pied.  
Fixez à l'aide de la clé (C).



**Étape 3**


L'assemblage est terminé.

Pour assurer la stabilité, tourner les niveleurs dans le sens horaire à la position désirée.



**Étape 2**

Pièces requises : 1, 2, A, B et C  
Fixez les deux autres pieds de la manière décrite à l'étape 1.



**AVERTISSEMENT**

- Tenez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.
- Ce produit contient de petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Ne tentez pas d'assembler la table si des pièces manquent.

Fabriqué au Vietnam

Importé par  
Trileaf Distribution Triféuil Toronto,  
Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## GARANTIE :

Le fabricant accorde une garantie limitée d'un an sur ce produit. Afin de vous accorder entière satisfaction, nous garantissons au premier acheteur que ce meuble est exempt de défauts de fabrication. Durant la première année d'acquisition, nous réparerons ou remplacerons l'article à notre discrétion en cas de bris de structure. Nous nous réservons le droit de remplacer le produit par un autre semblable, si la fabrication du modèle en question a été discontinuée. La garantie ne couvre pas le mobilier utilisé à des fins commerciales, les calamités naturelles, le feu, le gel ou l'usage abusif de celui-ci. En outre, cette garantie ne couvre pas l'achat de pièces. Une preuve d'achat (reçu de caisse daté) est requise pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Les clients sont responsables des frais de transport et d'emballage à destination ou en partance de notre centre de service.

Numéro sans frais : 1 800 916-9390

Télécopieur : 1 905 264-1154

GARANTIE

GARANTIE