


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## CHELSEA SECTIONAL

MODEL NO. 088-1867-4



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.  
Keep this manual for future reference.

Table of Contents	2
Important Safety Instructions	2
Parts List	4
Assembly	5
Cleaning and Maintenance	6
Technical Specifications	6
Warranty	7



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the sectional.

**Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product.**

**Never leave children unattended.**

- This product is intended for domestic, outdoor use only.
- The product should be placed on flat, horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while setting up the sectional.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- Do not light any fires below, on top of, or near the product!
- Retain the original packaging to store the sectional.



### CAUTION!

- Keep children away during assembly. This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the sectional if any parts are missing.
- Assemble this sectional near the place it will be used.
- When assembling step 1, please do not tighten all of bolts & screws. You should tighten bolts & screws in final step only.



### Let us help you!

**DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!  
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

**IMPORTANT:** Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684.

Needed for assembly:



2 people

**IMPORTANT:** Retain for future reference, and read carefully.


1

Sectional leg - 4



2

Main frame - 1



A

M8x25 mm bolt - 8




B

Plain washer - 8



C

Hex key - 1





## Step 1

Requires 1, 2, A, B, C


Attach sectional legs 1 to main frame 2 with bolts A, and plain washers B.  
Hand-tighten only.

To make sure it is level, make any necessary adjustments before  
tightening all bolts with hex key C.



## Step 2

Turn the sectional upright.





**CAUTION!**

- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them again as required.
- When assembling step 1, bolts should be hand-tightened only. Firmly tighten bolts with hex key final step only.

This outdoor furniture is made from the original synthetic wicker weather- and UV-resistant cushions and FSC®-certified eucalyptus wood treated with a pigmented oil before leaving the factory. During weathering, the wood may crack slightly due to expansion and contraction of the wood. This is normal and does not affect the structure of the furniture.

- Regular cleaning with soap and water is recommended.
- Prior to first use, please remove any oily residue on the wood surface by gently wiping with a clean, soft cloth.
- To protect the wood and to restore its natural grain appearance, we recommend annual or more frequent maintenance, latter as required, using eucalyptus wood oil. Follow instructions that come with the oil.
- Do not use any abrasives, chemical, bleach or strong solvents to clean.
- Wipe off any food spills immediately with care.
- Store in a cool, shaded area when not in use and cover with an outdoor furniture cover (not included). Do not store in heated rooms.
- For outdoor use only.
- Conditions for use of product: Domestic.

Dimensions (L x W x H)	76.5 x 169.1 x 70.1 cm
	30 1/8 x 66 9/16 x 27 5/8"
Product weight	27.2 kg
	60 lb

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.


Made in Vietnam

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil  
Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## MEUBLE MODULAIRE CHELSEA

N° DE MODÈLE : 088-1867-4



### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Table des matières	2
Consignes de sécurité importantes	2
Liste des pièces	4
Assemblage	5
Entretien	6
Fiche technique	6
Garantie	7



**AVERTISSEMENT!** Pour réduire les risques de blessure, lisez les consignes de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation de cette canapé.

**Attention! Surveillez toujours de près les enfants lorsqu'ils utilisent ou sont autour de l'article.**

**Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.**

- Cet article est conçu pour un usage domestique.
- Cet article doit être placé sur une surface horizontale.
- Toute opération d'installation ou d'entretien de l'article doivent être effectuée uniquement par des adultes.
- Organisez le nombre de personnes nécessaire lors de l'assemblage ou du déplacement de l'article.
- Certaines pièces peuvent comporter des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Tenez les enfants et animaux domestiques éloignés lors de la mise en place de la canapé.
- Vérifiez périodiquement que tous les écrous et les boulons sont serrés. Si nécessaire, resserrez-les.
- La réparation et le remplacement de pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- N'allumez pas des feux en dessous, par-dessus ou à proximité de l'article!
- Conservez l'emballage d'origine pour ranger la canapé.



### ATTENTION!

- Éloignez les enfants lors de l'assemblage. Cet article contient de petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Tenez les doigts éloignés des lieux où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne tentez pas de monter la canapé s'il manque des pièces.
- Nécessaire pour l'assemblage : 1 personne.
- Montez cette canapé près de l'endroit où il sera.
- Durant les étapes 1, ne pas serer les visses trop fort. Vous ne le serrerez qu'à la toute dernière étape.



### Laissez-nous vous aider!

**NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!  
1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant votre article, avez besoin d'assistance de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, vous pouvez appeler notre numéro d'assistance sans frais.  
Pour toute question, nous sommes là pour vous aider.

**IMPORTANT :** Veuillez lire et comprendre ce guide avant toute assemblage. Avant de procéder à l'assemblage de l'article, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. Si une partie est manquante, ou si vous avez des questions, contactez le centre de service à 1 888 670-6684 (sans frais).






Placez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et placez-les dans la boîte. Ne jetez pas l'emballage avant que l'assemblage soit terminé. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout montage et assurez-vous que vous comprenez chaque étape. Si vous manquez une pièce, veuillez appeler notre numéro d'assistance sans frais au 1 888 670-6684.

Nécessaire pour l'assemblage :



2 personnes



**IMPORTANT :** Lisez attentivement ce guide et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

<b>1</b>	Pied du meuble - 4	
<b>2</b>	Cadre - 1	
<b>A</b>	Boulon M8*25 mm - 8	
<b>B</b>	Rondelle ordinaire - 8	
<b>C</b>	Clé hexagonale - 1	

Étape 1


Pièces requises : **1, 2, A, B, C**

Fixez les pieds du meuble **1** au cadre **2** au moyen des boulons **A** et des rondelles ordinaires **B**. Serrez le tout à la main seulement. Assurez-vous qu'elle est de niveau et apportez des corrections au besoin avant de serrer tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale **C**.



Étape 2

Redressez le meuble modulaire.



**ATTENTION!**

- Vérifiez que tous les vis et les écrous sont bien serrés, serrez-les à nouveau au besoin.
- Durant l'étape 1, serrez les boulons à main uniquement. Serrez solidement les boulons à l'aide de la clé hexagonale.

Ce meuble d'extérieur est fabriqué à partir de l'osier synthétique d'origine avec des coussins résistants aux intempéries et aux rayons UV et du bois d'eucalyptus certifié FSC<sup>MD</sup> traité avec une huile pigmentée avant de quitter l'usine. Lors du vieillissement, le bois peut légèrement se fissurer en raison de son expansion et de sa contraction. Ceci est normal et n'affecte pas la structure du meuble.

- Un nettoyage régulier à l'eau et au savon est recommandé.
- Avant la première utilisation, éliminez tout résidu huileux sur la surface du bois en essuyant doucement avec un chiffon doux et propre.
- Pour protéger le bois et lui redonner son aspect de grain naturel, nous recommandons un entretien annuel ou plus fréquent, éventuellement au besoin, avec de l'huile de bois d'eucalyptus. Suivez les instructions fournies avec l'huile.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, chimiques, de l'eau de Javel ou de solvants puissants pour le nettoyage.
- Essuyez immédiatement tout renversement d'aliments avec soin.
- Rangez le meuble dans un endroit frais et ombragé lorsque vous ne l'utilisez pas et couvrez-le avec une housse d'extérieur pour meuble (non fourni). Ne rangez pas le meuble dans des pièces chauffées.
- S'utilise à l'extérieur seulement.
- Usage domestique seulement.

Dimensions (long. x larg. x H.) 30 1/8 x 66 9/16 x 27 5/8 po

76,5 x 169,1 x 70,1 cm

Poids du produit 60 lb

27,2 kg

Cet article CANVAS comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué au Vietnam

Importé par  
Trileaf Distribution  
Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8