


CANVAS^{TM/MC}

POUF COMPOSABLE COLLECTION TOFINO

N° DE MODÈLE : 088-1922-2



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce produit.
Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

Tables des matières	3
Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5 - 7
Nettoyage et entretien	8
Caractéristiques techniques	8
Garantie	9



Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser le produit.

Attention! Surveillez de très près les enfants autour du produit ou lorsqu'ils l'utilisent.

- Le produit doit être placé sur un sol plat.
- L'assemblage et l'entretien de ce produit ne doivent être effectués que par des adultes.
- Obtenez de l'aide pour assembler ou déplacer le produit.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques ne se trouvent pas à proximité pendant l'assemblage.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Retirez toujours le produit lors des fortes conditions de vent, sinon il pourrait se renverser et causer des blessures aux passants ou s'en trouver endommagé.
- Le produit doit être rangé dans un environnement propre et sec s'il n'est pas utilisé pendant une longue période, notamment en hiver.
- N'allumez pas des feux à l'intérieur ou à proximité du produit!
- Conservez l'emballage d'origine aux fins de rangement du produit.

IMPORTANT : Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure et lisez-le attentivement.


Fabriqué en Chine

Importé par

Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8


1

Pouf - 1



A

Connecteur - 2



2

Coussin de siège - 1

**ATTENTION!**

- La charge maximale de ce produit est de 264 lb (120 kg).
- Éloignez les enfants lors de l'assemblage. Ce produit contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
- Tenez vos doigts loin des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
- Ne tentez pas d'assembler le produit s'il manque des pièces.

**Laissez-nous vous aider!**

NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684


Si vous avez des questions concernant votre produit, des questions de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, appelez notre ligne de service à la clientèle sans frais. Contactez-nous pour obtenir de l'assistance; nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement et bien comprendre le présent guide avant d'assembler cet article. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6684.



Placez toutes les pièces incluses dans la boîte dans un endroit dégagé et sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne jetez pas les emballages avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout assemblage et assurez-vous de bien la comprendre. S'il vous manque une pièce, appelez notre numéro d'assistance sans frais au 1 888 670-6684.

Étape 1**Pièces requises 1, 2**


Placez le coussin de siège 2 sur le pouf 1. Maintenant, votre pouf est prêt à l'emploi.

**Étape 2****Pièces requises 1, A**

Utilisez le connecteur A pour verrouiller les deux chaises par le bas et les empêcher de bouger.

**Étape 3****Pièces requises 1**


Placez le pouf 1 sur le socle de parasol.



Attention : Le socle de parasol n'est pas compris avec le produit; il doit être acheté séparément.

Étape 4**Pièces requises 1**

Insérez le parasol dans le trou du socle lorsque vous voulez l'utiliser.



Attention : Le socle de parasol n'est pas compris avec le produit; il doit être acheté séparément.

**ATTENTION !**

- La couleur du tissu peut se décolorer après une exposition prolongée à la lumière. Gardez les coussins à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

- Pour laver les pièces en tissu :
 - Étendez le tissu et utilisez une brosse à poils doux pour le nettoyer.
 - Utilisez toujours un savon naturel, jamais de détergent.
 - L'eau doit être froide ou tiède, jamais à plus de 77 °F (25 °C).
 - Séchez à l'air libre seulement, n'essorez pas à la machine ni à la main.
- N'utilisez pas de l'eau de Javel, de l'acide, ou d'autres nettoyants abrasifs sur le produit.

Di mensions (L x P x H)

27 1/2 x 27 1/2 x 10 1/4 po

70 x 70 x 26 cm

Ce produit CANVAS comprend une garantie de 5 ans de garantie sur le cadre en aluminium. 1 an de garantie sur les autres pièces.

Distribution Trifeuil consent à remplacer le produit défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par

Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8.