


CANVAS^{TM/MC}

KITSALANO LOVESEAT

PRODUCT NO. KVS540N

MODEL NO. 088-2109-4



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

Made in China

Imported for Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	5-6
Cleaning and Maintenance	7
Technical Data	7
Warranty	8



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the loveseat.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or are around this product.

Never leave children unattended.

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- The product should be placed on flat horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while setting up the loveseat.
- Check all of the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any of the bolts until the loveseat is completely assembled.
- Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all of the parts and fittings required.
- Children should always be under direct adult supervision while using this product.
- Retain these assembly instructions for future reference.

IMPORTANT: Retain for future reference and read carefully.

4 PRODUCT NO. KVS540N | MODEL NO. 088-2109-4


1
Seat Assembly - 1



A
M6x20 mm Bolt - 12




2
Leg Assembly A - 2



B
M6xD14x0.5 mm Washer - 12



3
Leg Assembly B - 2



C
WRENCH - 1



4
Seat Cushion A - 1



5
Seat Cushion B - 1



6
Pillow - 2



**CAUTION!**

- Proper placement of your loveseat is essential.
- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the loveseat if any parts are missing.

**Let us help you!**

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
1-888-670-6684


If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure that all parts are present. Compare parts with the parts list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll free).


Place all of the parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure that you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-888-670-6684.

Step 1**Requires: 1, 2, 3, A, B, and C**

Fasten the seat assembly **1** to leg assemblies **2** and **3** by using bolts **A** and washers **B**. Secure all of the bolts by using wrench **C**.

**Step 2****Requires: 4, 5, and 6**

Place the cushions **4**, **5**, and pillow **6** onto the loveseat.



**CAUTION!**

- Check all of the screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- Disassemble the loveseat in the reverse order of the assembly steps. Always disassemble the loveseat completely. A partially disassembled loveseat is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- Clean the loveseat with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling it.

- Wash frame and wicker parts with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely. Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame or wicker parts.
- The cushions and pillows can be washed on the surface only by using mild soap and water or commercial foaming upholstery cleaner if necessary. If washed, rinse well and hang to dry. Do not machine wash or dry.
- We recommend the use of furniture covers when not in use.
- Inspect and tighten all of the bolts and fasteners on a regular basis to ensure proper performance and safety of your loveseat.
- In order to prolong the life and beauty of your loveseat, we recommend that it be stored in a dry and protected area during off season periods.

Dimensions (LxWxH)

132.5 x 77 x 83 cm

52 3/16 x 30 5/16 x 32 11/16"

Product weight

29.5 kg

65 lb


This Canvas^{TM/MC} product carries a five (5) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

CAUSEUSE KITSILANO

PRODUIT N° KVS540N

MODÈLE N° 088-2109-4



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table des matières	3
Importantes consignes de sécurité	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5-6
Nettoyage et entretien	7
Données techniques	7
Garantie	8



AVERTISSEMENT ! Afin de réduire le risque de blessures sérieuses, suivez les consignes de sécurité avant de commencer l'assemblage et l'usage de cette banquette.

Attention! Surveillez toujours les enfants de près lorsqu'ils utilisent ou sont autour de cette banquette. Ne les laissez jamais seuls.


- Cette banquette est conçue pour une utilisation domestique à l'extérieur seulement.
- Cette banquette doit être installée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de cette banquette doit être effectué par des adultes uniquement.
- Assurez-vous du nombre de personnes requis pour assembler ou déplacer cette banquette.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection s'il y a lieu.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés au moment d'assembler cette banquette.
- Vérifiez les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils tiennent bien. Resserrez-les au besoin.
- La réparation et le remplacement des pièces devraient se faire par un technicien qualifié.
- Posez les boulons de la manière spécifiée. Ne les serrez pas avant d'avoir entièrement terminé l'assemblage de la banquette.
- Ne jetez pas l'emballage avant de vous être assuré d'avoir toutes les pièces et l'équipement requis.
- Les enfants doivent être surveillés par un adulte durant l'usage de cette banquette.
- Conservez ces instructions d'assemblage pour consultation ultérieure.

IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

4 PRODUIT N° KVS540N | MODÈLE N° 088-2109-4


1

Siège - 1



A

Boulon M6 x 20 mm - 12



2

Patte A - 2



B

Rondelle M6 x D14 x 0,5 mm - 12



3

Patte B - 2




C

Clé - 1



4

Coussin du siège A - 1




5

Coussin du siège B - 1



6

Coussin d'appoint - 1



**ATTENTION!**

- Il est essentiel que le banquette soit installé d'aplomb.
- Ne placez pas cette banquette en dessous de câbles électriques.
- Tenez les enfants éloignés durant l'assemblage.
- Ce produit contient de petites pièces que les enfants pourraient avaler.
- Prenez soin de ne pas vous pincer ou coincer les doigts là où c'est possible.
- Ne tentez pas d'assembler cette banquette si des pièces manquent.

**Laissez-nous vous aider!**

**NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant ce produit, désirez de l'aide concernant la garantie ou si des pièces manquent ou sont endommagées, appelez sans frais notre service d'aide à la clientèle. Nous sommes là pour vous aider!


IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce manuel avant d'assembler le produit. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de commencer. Comparez les pièces avec celles de la liste fournie dans l'emballage. Si une pièce manque, ou si vous avez des questions, appelez (sans frais) le service à la clientèle au 1 888 670-6684.

Placez les pièces devant vous dans une aire dégagée. Retirez tout le matériel d'emballage et mettez-le dans la boîte. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape attentivement avant de commencer l'assemblage des pièces et assurez-vous de bien comprendre chaque étape. S'il vous manque une pièce, appelez-nous sans frais pour de l'aide au 1 888 670-6684.

Étape 1

Nécessite les pièces : 1, 2, 3, A, B, et C


Fixez le siège 1 aux pattes 2 et 3 à l'aide des boulons A et des rondelles B. Serrez tous les boulons à l'aide de la clé C.



Étape 2

Nécessite les pièces : 4, 5, and 6

Installez les coussins 4 et 5 ainsi que les coussins d'appoint 6 sur la banquette.





ATTENTION!

- Vérifiez les vis et écrous périodiquement pour vous assurer qu'ils tiennent bien et resserrez-les s'il y a lieu.
- Pour démonter la banquette, suivez les étapes de l'assemblage dans l'ordre inverse. démontez toujours le meuble entièrement. Un meuble partiellement démonté n'est pas assez solide pour résister au vent et aux intempéries, d'où le risque de l'endommager ou de causer des dommages.
- Nettoyez la banquette avec de l'eau et du savon doux. Rincez-le et attendez que le meuble soit sec avant de le réassembler.

- Lavez l'armature et le rotin avec de l'eau et du savon doux, rincez-les et séchez-les complètement. N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou autres solvants sur toute composante de l'armature ou sur le rotin.
- Vous pouvez laver les coussins sur le dessus uniquement avec de l'eau et du savon doux, ou utiliser un produit moussant du commerce pour meubles rembourrés si nécessaire. Si vous les lavez, rincez-les et suspendez-les pour sécher. Ne les lavez pas ni ne les séchez à la machine.
- Nous vous conseillons de recouvrir votre banquette d'une housse lorsqu'elle vous ne l'utilisez pas.
- Inspectez et serrez régulièrement les boulons ou attaches pour vous assurer que votre banquette est sécuritaire.
- Afin de prolonger la durée et la beauté de votre banquette, nous vous recommandons de la ranger dans un endroit sec et abrité durant la saison morte.

Dimensions (long. x larg. x H.)	52 3/16 x 30 5/16 x 32 11/16 po
	132,5 x 77 x 83 cm
Poids	65 lb
	29,5 kg


Ce produit Canvas prévoit une garantie de cinq ans (5) contre les défauts de matériaux et de fabrication. Trileaf Distribution consent à remplacer sans frais tout produit défectueux au cours de la période de la garantie, sur présentation de la preuve d'achat par l'acheteur initial. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure naturelle ou le bris en raison d'un mauvais usage ou d'un usage abusif.

CANVAS^{TM/MC}

KITSALANO ARMCHAIR

PRODUCT NO. KVS540M

MODEL NO. 088-2109-4



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

Made in China

Imported for Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table of Contents	3
Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	5-6
Cleaning and Maintenance	7
Technical Data	7
Warranty	8



Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the armchair.




Caution! Always keep children under close supervision while they are using or are around this product.

Never leave children unattended.

- This product is intended for domestic outdoor use only.
- The product should be placed on flat horizontal ground.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- Keep children and pets away while setting up the armchair.
- Check all of the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
- Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any of the bolts until the armchair is completely assembled.
- Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all of the parts and fittings required.
- Children should always be under direct adult supervision while using this product.
- Retain these assembly instructions for future reference.

IMPORTANT: Retain for future reference and read carefully.

4 PRODUCT NO. KVS540M | MODEL NO. 088-2109-4



**CAUTION!**

- Proper placement of your armchair is essential.
- Do not place the product underneath electrical lines.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
- Do not attempt to assemble the armchair if any parts are missing.

**Let us help you!****DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!****1-888-670-6684**


If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance, we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure that all parts are present. Compare parts with the parts list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll free).


Place all of the parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure that you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance 1-888-670-6684.

Step 1**Requires: 1, 2, 3, A, B, and C**

Fasten the seat assembly **1** to leg assemblies **2** and **3** by using bolts **A** and washers **B**. Secure all of the bolts by using wrench **C**.

**Step 2****Requires: 4 and 5**

Place the cushion **4** and the pillow **5** onto the armchair.



**CAUTION!**

- Check all of the screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- Disassemble the armchair in the reverse order of the assembly steps. Always disassemble the armchair completely. A partially disassembled armchair is not stable enough to resist wind and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- Clean the armchair with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product is dry before reassembling it.

- Wash frame and wicker parts with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely. Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame or wicker parts.
- The cushion and pillow can be washed on the surface only by using mild soap and water or commercial foaming upholstery cleaner if necessary. If washed, rinse well and hang to dry. Do not machine wash or dry.
- We recommend the use of furniture covers when not in use.
- Inspect and tighten all of the bolts and fasteners on a regular basis to ensure proper performance and safety of your armchair.
- In order to prolong the life and beauty of your armchair, we recommend that it be stored in a dry and protected area during off season periods.

Dimensions (LxWxH)

77 x 77 x 83 cm

30 5/16 x 30 5/16 x 32 11/16"

Product weight

8.8 kg

19 lb 6 oz


This Canvas^{TM/MC} product carries a five (5) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against breakage due to misuse and/or abuse.

CANVAS^{TM/MC}

FAUTEUIL KITSALANO

PRODUIT N° KVS540M

MODÈLE N° 088-2109-4



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Fabriqué au Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table des matières	3
Importantes consignes de sécurité	3
Liste des pièces	4
Assemblage	5-6
Nettoyage et entretien	7
Données techniques	7
Garantie	8



AVERTISSEMENT! Afin de réduire le risque de blessures sérieuses, suivez les consignes de sécurité avant de commencer l'assemblage et l'usage de ce fauteuil.

Attention! Surveillez toujours les enfants de près lorsqu'ils utilisent ou sont autour de ce fauteuil. Ne les laissez jamais seuls.


- Ce fauteuil est conçu pour une utilisation domestique à l'extérieur seulement.
- Ce fauteuil doit être installé sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de ce fauteuil doit être effectué par des adultes uniquement.
- Assurez-vous du nombre de personnes requis pour assembler ou déplacer ce fauteuil.
- Certaines pièces peuvent contenir bords tranchants. Portez des gants de protection s'il y a lieu.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés au moment d'assembler ce fauteuil.
- Vérifiez les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu'ils tiennent bien. Resserrez-les au besoin.
- La réparation et le remplacement des pièces devraient être effectués par un technicien qualifié.
- Posez les boulons de la manière spécifiée. Ne les serrez pas avant d'avoir entièrement terminé l'assemblage du fauteuil.
- Ne jetez pas l'emballage avant de vous assurer d'avoir toutes les pièces et l'équipement requis.
- Les enfants doivent être surveillés par un adulte durant l'usage de ce fauteuil.
- Conservez ces instructions d'assemblage pour consultation ultérieure.

IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

4 PRODUIT N° KVS540M | MODÈLE N° 088-2109-4


1

Siège - 1



A

Boulon M6 x 20 mm - 12



2

Patte A - 2



B

Rondelle M6 x D14 x 0,5 mm - 12



3

Patte B - 2



C

Clé - 1




4

Coussin du siège - 1



5

Coussin d'appoint - 1



**ATTENTION!**

- Il est essentiel que le fauteuil soit installé d'aplomb.
- Ne placez pas ce fauteuil en dessous de câbles électriques.
- Tenez les enfants éloignés durant l'assemblage.
- Ce produit contient de petites pièces que les enfants pourraient avaler.
- Prenez soin de ne pas vous pincer ou coincer les doigts là où c'est possible.
- Ne tentez pas d'assembler ce fauteuil si des pièces manquent.

**Laissez-nous vous aider!**

**NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 888 670-6684**


Si vous avez des questions concernant ce produit, désirez de l'aide concernant la garantie ou si des pièces manquent ou sont endommagées, appelez sans frais notre service d'aide à la clientèle. Nous sommes là pour vous aider!

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guidel avant d'assembler le produit. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de commencer. Comparez les pièces avec celles de la liste fournie dans l'emballage. Si une pièce manque, ou si vous avez des questions, appelez (sans frais) le service à la clientèle au 1 877 539-7436.


Placez les pièces devant vous dans une aire dégagée. Retirez tout le matériel d'emballage et mettez-le dans la boîte. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape attentivement avant de commencer l'assemblage des pièces et assurez-vous de bien comprendre chaque étape. S'il vous manque une pièce, appelez-nous sans frais pour de l'aide au 1 888 670-6684.

Étape 1**Nécessite les pièces : 1, 2, 3, A, B, et C**

Fixez le siège **1** aux pattes **2** et **3** à l'aide des boulons **A** et des rondelles **B**.
Serrez tous les boulons à l'aide de la clé **C**.

**Étape 2****Nécessite les pièces : 4 and 5**

Installez le coussin **4** et le coussin d'appoint **5** sur le fauteuil.





ATTENTION!

- Vérifiez les vis et écrous périodiquement pour vous assurer qu'ils tiennent bien et resserrez-les s'il y a lieu.
- Pour démonter le fauteuil, suivez les étapes de l'assemblage dans l'ordre inverse. Démontez toujours le meuble entièrement. Un fauteuil partiellement démonté n'est pas assez solide pour résister au vent et aux intempéries, d'où le risque de l'endommager ou de causer des dommages.
- Nettoyez le fauteuil avec de l'eau et du savon doux. Rincez-le et attendez que le meuble soit sec avant de le réassembler.

- Lavez l'armature et le rotin avec de l'eau et du savon doux, rincez-les et séchez-les complètement. N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou autres solvants sur toute composante de l'armature ou sur le rotin.
- Vous pouvez laver les coussins sur le dessus uniquement avec de l'eau et un savon doux, ou utiliser un produit moussant du commerce pour meubles rembourrés si nécessaire. Si vous les lavez, rincez-les et suspendez-les pour sécher. Ne les lavez pas ni ne les séchez à la machine.
- Nous vous conseillons de recouvrir votre fauteuil d'une housse lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Inspectez et serrez régulièrement les boulons ou attaches pour vous assurer que votre fauteuil est sécuritaire.
- Afin de prolonger la durée et la beauté de votre fauteuil, nous vous recommandons de le ranger dans un endroit sec et abrité durant la saison morte.

Dimensions (long. x larg. x H.)	30 5/16 x 30 5/16 x 32 11/16 po
	77 x 77 x 83 cm
Poids	19 lb 6 oz
	8,8 kg

Ce produit Canvas prévoit une garantie de cinq ans (5) contre les défauts de matériaux et de fabrication. Trileaf Distribution consent à remplacer sans frais tout produit défectueux au cours de la période de la garantie, sur présentation de la preuve d'achat par l'acheteur initial. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure naturelle ou le bris en raison d'un mauvais usage ou d'un usage abusif.