


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## ABRI DE JARDIN COLLINGWOOD PAROIS

---

N° D'ARTICLE : 088-2237-8

N° DE MODÈLE : A111302701



### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

Numéro de fabrication : xxxxxxxx



<b>Consignes de sécurité importantes</b>	<b>3</b>
<b>Liste des pièces</b>	<b>4</b>
<b>Exigences générales</b>	<b>5</b>
<b>Assemblage</b>	<b>6</b>
<b>Fiche technique</b>	<b>8</b>
<b>Garantie</b>	<b>8</b>



**Attention!** Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.


- Cet article est exclusivement conçu pour un usage résidentiel à l'extérieur.
- À utiliser avec l'abri de jardin CANVAS Collingwood (088-2022-8), vendu séparément.
- Tout assemblage ou entretien de l'article doit être effectué uniquement par des adultes.
- Si vous prévoyez ne pas utiliser l'article pendant une période prolongée (p. ex., en hiver), rangez-le dans un endroit propre et sec.
- Ne pas allumer de feu à proximité de cet article.
- Conservez l'emballage original pour entreposer les parois de l'abri.

**IMPORTANT :** Conservez ce guide à titre de référence et lisez-le attentivement.

4 N° D'ARTICLE : 088-2237-8 | N° DE MODÈLE : A111302701

**Y1** P001300084  
Paroi - **1**

---



**WW** P005100264  
Anneau - **52** + **3** de remplacement

---





**Laissez-nous vous aider!**

**NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!**


**1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant l'article, si vous avez besoin d'aide au sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

**IMPORTANT :** Veuillez lire ce guide et bien le comprendre avant de commencer l'assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage. Comparez la liste des pièces avec le contenu de la boîte d'emballage. S'il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro sans frais : 1 888 670-6684.

Déballez et placez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur le sol, dans une zone dégagée. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à la fin de l'assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et assurez-vous de les comprendre avant de commencer l'assemblage. S'il manque des pièces, composez le numéro sans frais pour obtenir de l'aide : 1 888 670-6684

Requis pour l'assemblage : (non compris)




Échelle




2 personnes




**ÉTAPE 1 : Déplier la paroi et détacher les fermetures à glissière pour la séparer en 4 parties**



Fixez les anneaux en plastique aux œillets des parois. Séparez les rondelles de sorte que 7 anneaux se trouvent sur les côtés longs de l'abri de jardin et que 6 se trouvent sur les côtés courts.




## ÉTAPE 2 : Fixer les parois



Installez les parois sur le rail extérieur.

Pour fixer correctement les panneaux, assurez-vous de faire correspondre les petits chiffres dans le haut des panneaux (1 + 1; 2 + 2; 3 + 3; 4 + 4), où se trouve la couture de la fermeture à glissière.



Dimensions totales des parois (L x H)	44 pi 7 po x 7 pi 1 po
	13,6 x 2,2 m
Dimensions (L x la x H) de l'abri de jardin	12 x 10 x 10 pi
	3,6 x 3 x 3 m
Poids de l'article	13 lb 13 oz
	6,25 kg

Cet article comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux.

Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.